



Seilhalter-Clampe für Feuerwehr-Atenschutz-Führungsleine Montageanleitung

Empfehlungen zur Anordnung der Clampen

Die Anordnung der Clampen soll durch den zuständigen Feuerwehrkommandanten oder den Atemschutzverantwortlichen Offizier bestimmt werden.

Grundsatz:

Grundsätzlich muss jeder Teil des Raumes von einem Atemschutztrupp mit zwei AdF abgesucht werden können. Nur der Truppführer darf die Anschlussleine noch verlängern.

Anordnung:

Es empfiehlt sich anhand der Baupläne, bei Tiefgaragen, mit eingezeichneten Parkfeldern, oder besser vor Ort, die Positionen der Clampen mit dem möglichen Verlauf der AS-Führungsleinen zu bestimmen.

Lichtquelle:

Die Clampen brauchen eine Lichtquelle um sich aufzuladen.

Montage Höhe:

Der Seilhalter ist auf Handlaufhöhe (80 bis 120 cm über dem fertigen Boden) zu montieren.

Abstände:

Der Seilhalter ist in der Angriffsrichtung im Abstand von 5 bis 10 m zu montieren. Vorzugsweise an den Stützen am Fahrweg.

Wandabstand:

Quer zur Angriffsrichtung soll der Abstand, zur Wand weniger als 6.2 m betragen. Achsabstand: Quer zur Angriffsrichtung soll der Abstand, zwischen zwei Führungsleinen weniger als 12 m betragen.

Montage im Innenbereich:

Die Oberflächenbehandlung und die Dübel sind für den Innenbereich.

Einsatzpläne:

Erfassen sie die Anordnung der Clampen in den Einsatzplänen des Objektes.



BAUMGARTNER METALLKUNST

Peter Baumgartner
eidg. dipl. Metallbaumeister
Haldenmühleweg 21
CH-9403 Goldach
Telefon: +41 71 841 15 10

Atelier:
Technologiepark Blumenegg

CH-9403 Goldach
Mobile: +41 79 303 30 20

Nicht MwSt.-pflichtig

metallkunst@metallkunst.ch
www.metallkunst.ch



Skizze

